

SPOGLIATOI

Istruzioni di uso e manutenzione



Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta presso piegata a freddo sp.6-7/10.
Disponibili con prof. mm.330 e 500 , varie larghezze con e senza tramezza, nasello o serratura.
Verniciatura a forno con polveri.

Colore standard:
grigio RAL 7038.

MANUTENZIONE

Non utilizzare su suoli in pendenza, pavimenti cedevoli o con dislivelli. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle ante dal suo perno.

Non forzare il raggio di apertura delle ante. La mancata osservanza può causare la fuoriuscita delle stesse dal suo perno.

Non appoggiarsi o salire sul piano dell'armadio in modo da evitare il piegamento della base.

Per la pulizia dell'armadio utilizzare un panno leggermente bagnato e un detergente non aggressivo.

Il mancato rispetto delle "istruzioni di uso e manutenzione" solleva il fornitore da responsabilità e danni arrecati a persone o cose.

TECNOTELAI SRL

Via Bonazzi, 4 40013
Castel Maggiore (BO)

Tel. +39 051 700096
Fax +39 051 0822139

P.IVA IT 00588341206
C.F. 02546520376

info@tecnotelai.it
www.tecnotelai.it